STATION MÉTÉO SANS FIL 868 MHz

Manuel d'Utilisation


INTRODUCTION:

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce Réveil météo avec transmission à distance de la température extérieure. Il affiche également la température et l'hygrométrie intérieures. Mais c'est avant tout une horloge radio-pilotée DCF-77 avec fonctions calendrier et réveil. De plus, il vous indiquera l'heure de lever et de coucher du soleil, la durée quotidienne d'ensoleillement, et les phases de la lune. Avec les 15 icônes météo différentes affichées par "Miss Météo", vous serez informé des prévisions météo et ne serez plus pris au dépourvu par les changements de temps. Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de profiter de toutes ces fonctionnalités.

La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology. « IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : suivez vos variations climatiques en temps réel!



FONCTIONNALITÉS:




- Heure radio-pilotée DCF-77 avec option de réglage manuel Réception du signal DCF activée/désactivée (ON/OFF)
 Format d'affichage 12/24 H
 Affichage de l'heure (heures, minutes et secondes indiquées par un point clignotant)
 Calendrier (jour de la semaine, date, mois et année)
 Fuseaux horaires –2h à +5h
 Alarme avec fonction "Snooze" (report de sonnerie)

- Réglage de la fonction "Snooze" Prévisions météo avec 15 icônes faciles à lire grâce à l'icône Miss Météo.

- Réglage de la sensibilité des icônes météo
 Affichage des températures en degrés Celsius (°C) ou Fahrenhei t (°F)
 Relevés des températures intérieure et extérieure avec relevés MIN/MAX
 Relevés de l'hygrométrie intérieure affichés en RH% avec relevés MIN/MAX
 Tous les relevés de température MIN/MAX affichent l'heure et la date du relevé
 Tous les relevés MIN/MAX sont réinitialisables
- Affichage de l'heure de lever et de coucher du soleil et de la durée quotidienne d'ensoleillement pour 39 villes pré-sélectionnées
 Affichage de 12 phases de la lune sur toute l'année
 Peut gérer jusqu'à trois émetteurs extérieurs
 Réglage du contraste de l'écran LCD

- Indicateur de piles faibles
- Rétroéclairage LED S'accroche au mur ou se pose sur une table (pied rabattable)

Émetteur de température extérieure



- Transmission à distance de la température extérieure vers la station météo par ondes 868 MHz

- Boîtier résistant aux éclaboussures d'eau Support pour fixation murale Installez l'émetteur dans un endroit abrité. Évitez l'exposition à la pluie et aux rayons du soleil.

INSTALLATION:

- Avec un seul émetteur
 1. Commencez par installer les piles dans l'émetteur extérieur de température (voir "Installation et remplacement des piles dans l'émetteur extérieur de
- température").

 Dans les 45 secondes qui suivent la mise sous tension de l'émetteur, installez les piles dans la station météo (voir "Installation et remplacement des piles dans la station météo"). Une fois que les piles sont en place, tous les segments de l'écran LCD s'allument brièvement, à la suite de quoi l'heure (sous la forme 0:00) et l'icône « Miss Météo » s'affichent. Si ces informations ne s'affichent pas sur l'écran LCD

- dans les 60 secondes qui suivent la mise en service, retirez les piles et attendez au moins 10 secondes avant de les réinstaller.
- 2. Dès que les piles sont insérées dans l'émetteur, la station météo commence à recevoir les données. La température extérieure ainsi que l'icône de réception du signal devraient s'afficher sur la station météo. Si ce n'est pas le cas dans les 3 minutes qui suivent, retirez les piles des deux appareils et recommencez l'installation à partir de l'étape 1.
- Pour assurer la bonne transmission sur les ondes 868 MHz, la distance entre la station météo et l'émetteur extérieur ne doit pas excéder 100m (voir les paragraphes "Positionnement" et "Réception 868 MHz").
- 4. Une fois que les données extérieures sont captées et affichées sur la station météo, la réception du code horaire DCF-77 est automatiquement lancée après 30 secondes. Dans de bonnes conditions, cette réception dure en général de 3 à 5 minutes.

Quand plus d'un émetteur extérieur est utilisé

- Retirez les piles de tous les appareils (station météo et tous les émetteurs en fonctionnement) et attendez 60 secondes
- Installez les piles dans le premier émetteur.
- 3. Dans les 30 secondes qui suivent la mise sous tension du premier émetteur, installez les piles dans la station météo. Une fois que les piles sont en place, tous les segments du LCD s'allument brièvement, à la suite de quoi l'heure (sous la forme 00:00) et l'icône « Miss Météo » s'affichent. Si ces informations ne s'affichent pas sur le LCD dans les 60 secondes qui suivent la mise en œuvre, retirez les piles et attendez au moins 10 secondes avant de les réinstaller.


- Les températures extérieures captées par le premier émetteur (canal 1) devraient s'afficher sur la station météo. Si ce n'est pas le cas dans un délai de 2 minutes, 3. retirez les piles des deux appareils et recommencez l'installation à partir de l'étape 1. Installez ensuite les piles dans le deuxième émetteur, et ce dans les 10 secondes
- 4. après avoir installé les piles dans la station météo.
- après avoir installe les piles dans la station mieteu. Les températures extérieures du second émetteur et l'icône « canal 2 » devraient s'afficher sur la station météo. Si ce n'est pas le cas dans les 2 minutes qui suivent la 5. mise en oeuvre, retirez les piles de tous les appareils et recommencez à partir de
- Installez ensuite les piles dans le troisième émetteur, et ce dans les 10 secondes 6. après avoir installé les piles dans le deuxième émetteur.
- Dans les 2 minutes qui suivent, les données extérieures du troisième émetteur (Canal 3) s'afficheront et l'identification du canal affichera "3". Dans le cas contraire, 7. recommencez l'installation à partir de l'étape 1.

IMPORTANT:

Des problèmes de transmission peuvent apparaître si les capteurs supplémentaires ne sont pas mis en oeuvre conformément aux indications ci-dessus. En cas de problèmes de transmission, retirez les piles de tous les appareils et recommencez l'installation à partir de l'étape 1.

Une fois que les données extérieures sont captées et affichées sur la station météo, la réception du code horaire DCF-77 est automatiquement lancée. Dans de bonnes conditions, cette réception dure en général de 3 à 5 minutes.


INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES DE LA STATION MÉTÉO
La station météo fonctionne avec 2 piles 1,5 V de type AA, IEC LR6. Pour installer ou remplacer les piles, veuillez suivre les



- étapes ci-après :

 1. Retirez le couvercle du compartiment
- retirez le couvercie du compartment à piles au revers de la station météo. Insérez les piles en respectant la polarité (voir le marquage). Replacez le couvercle du 2.
- compartiment à piles.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES DANS L'ÉMETTEUR DE TEMPÉRATURE



L'émetteur de température fonctionne avec 2 piles AA, IEC LR6, 1.5V. Pour les installer ou les remplacer, veuillez suivre les étapes ci-

- dessous;
 1. Ouvrez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle vers le bas.
- Installez les piles dans le compartiment en respectant les polarités (voir le marquage). 2.
- 3. Replacez le couvercle.

Note:

Lorsque vous remplacez les piles de l'un des appareils, il est nécessaire de réinitialiser tous les appareils conformément aux procédures de mise en service. En effet, un code de sécurité est attribué par l'émetteur au moment de la mise en fonction et ce code doit être reçu et gardé en mémoire par la station météo, et ce dans les 3 minutes qui suivent la mise en place des piles.

REMPLACEMENT DES PILES:



Il est recommandé de remplacer régulièrement les piles de tous les appareils pour en assurer un maximum de précision (voir les Spécifications ci-dessous).

Participez à la protection de l'environnement et déposez toutes piles usagées dans une décharge autorisée.

L'HEURE RADIO-PILOTÉE

Le signal pour l'heure radio-pilotée est basé sur une horloge atomique au césium exploitée par la Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, exacte à une seconde en un million d'années. L'heure est codée, puis émise depuis Mainflingen, près de Francfort, sur la fréquence DCF-77 (77.5 kHz) sur un rayon d'environ 1500 km. Votre horloge radio-pilotée reçoit ce signal et le convertit pour afficher l'heure exacte, été comme hiver. La qualité de réception dépend de la situation géographique. En temps normal, il ne doit pas y avoir de problème de réception dans un rayon de 1500km de Francfort.

La réception DCF est captée deux fois par jour à 02h00 et 03h:00 du matin. Si la réception ne réussit pas à 03h00, un nouvel essai a lieu à l'heure suivante et toutes les heures jusqu'à 06h00 ou jusqu'à ce que la réception réussisse. Si la réception ne réussit pas à 06h00, un nouvel essai a lieu le lendemain à 02h00.

Si l'icône tour clignote mais l'heure ne s'affiche pas, ou si la tour DCF n'apparaît pas du tout, veuillez suivre les recommandations suivantes :


- L'écart avec des sources d'interférences telles que des écrans d'ordinateur ou de téléviseurs ne doit pas être inférieur à 1.5 - 2 mètres.
- Dans des pièces construites en béton armé (sous-sols, bâtiments), la réception est naturellement plus faible. Dans des cas extrêmes, placez l'unité près d'une fenêtre et/ou orientez la façade ou l'arrière en direction de l'émetteur de Francfort.

 La nuit, les perturbations atmosphériques sont moindres et la réception est donc
- La nuit, les perturbations atmosphériques sont moindres et la réception est donc possible dans la plupart des cas. Une seule réception quotidienne est suffisante pour maintenir la précision sous 1 seconde.

TOUCHES DE FONCTION:

Station météo :

La station météo dispose de cinq touches de fonction faciles à utiliser.



Touche SET (Réglage)

- che SET (Réglage)

 Permet d'accéder aux différents réglages des fonctions suivantes : Contraste LCD, Fuseau Horaire, Activation/désactivation (ON/OFF) de la Réception du Signal Horaire, Format 12/24 H, Réglage Manuel de l'Heure, de l'Année, de la Date, Lever/coucher du soleil (avec sélection de la ville), Temporisation de la fonction "Snooze", Choix entre 'C/F' et Sensibilité des Prévisions Météo.

 Permet de basculer entre les affichages "Jour de la semaine + date + mois", "Secondes", "Heure de Réveil" et "Date + mois + année"

 Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser simultanément les relevés maximum/minimum de température et d'hygrométrie intérieures et

l'émetteur extérieur actuellement sélectionné (tous les relevés seront réinitialisés aux valeurs actuelles)

- Permet d'arrêter la sonnerie Permet l'activation du rétro-éclairage

Touche MIN/ MAX

Permet de basculer entre les données maximum / minimum de température extérieure et les données maximum / minimum de température et d'hygrométrie intérieures

Remarque : Les informations heure/date correspondent aux données MIN/MAX de température.

- Permet d'arrêter la sonnerie Permet l'activation du rétro-éclairage

- Touche ALM (alarme)

 Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au Réglage de l'alarme Permet d'activer/désactiver l'alarme
- Permet d'arrêter la sonnerie
- Permet l'activation du rétro-éclairage

Touche CH/+

- Permet de basculer entre les émetteurs extérieurs 1, 2 et 3 (en cas d'émetteurs
- Permet de régler le contraste LCD, le fuseau horaire, l'activation/désactivation (ON/OFF) de la réception du signal horaire, le format 12/24 H, les heures, les minutes, l'année, le mois, le jour, la temporisation de la fonction "Snooze", l'unité de température 'C/F et la sensibilité des prévisions météo lors du réglage Permet de régler l'heure de l'alarme dans la fonction de Réglage de l'alarme Permet d'arrêter la sonnerie Permet l'activation du rétro-éclairage

Touche SNOOZE/ SUN

- he SNOOZE/ SUN


 Permet d'activer la fonction "Snooze" de l'alarme

 Permet de basculer entre l'heure de lever du soleil, de coucher du soleil et la durée
 quotidienne d'ensoleillement (partie « Soleil » de l'écran LCD)

 Permet de quitter le Réglage Manuel et Réglage de l'Alarme

 Permet l'activation du rétro-éclairage

ÉCRAN LCD:



* Lorsque le signal de l'émetteur extérieur est réceptionné par la station météo, l'indicateur de réception du signal extérieur reste affiché à l'écran (l'icône ne sera pas affichée si la

réception échoue). L'utilisateur peut ainsi s'assurer de la bonne réception du signal (icône affichée) ou de l'échec de réception (icône absente). Un signal de réception qui clignote indique une réception en cours des données extérieures.

Pour une meilleure lecture de l'écran LCD, celui-ci est divisé en 5 sections affichant les informations concernant l'heure et le calendrier, le soleil et la lune, les prévisions météo les données intérieures et extérieures.

Section 1 - HEURE ET CALENDRIER

- Affichage de l'heure radio-pilotée
- Une icône en forme de tour indique que le signal horaire DCF-77 est recherché (clignote) ou a été recu (fixe).

Remarque : Lorsque la réception du signal a échoué ou lorsque la fonction de réception du signal est désactivée (OFF), l'icône ne sera pas affichée.

- Affiche, selon le format sélectionné, le "Jour de la semaine + date + mois", ou les "Secondes", ou l'"Heure de Réveil" ou la "Date + mois + année" L'icône de l'alarme s'affiche lorsque le réveil est activé. Lorsque la fonction "Snooze"
- est activée, l'icône de l'alarme clignote.

Section 2 - PHASES DE LA LUNE ET LEVER / COUCHER DU SOLEIL

- Affichage de l'heure de lever et de coucher du soleil ainsi que de la durée d'ensoleillement quotidienne
- Affichage des 12 phases de la lune

- Section 3 ICÔNE MÉTÉO (Miss Météo)

 Affichage des prévisions météo sous forme de 15 icônes météo (présentées par Miss Météo) et deux indicateurs météo en forme de flèches qui changent d'aspect en fonction de l'évolution de la pression atmosphérique et de la température extérieure. Pour consulter les différentes icônes de Miss Météo, reportez-vous au paragraphe
- "PRÉVISIONS MÉTÉO ET TENDANCE"

Section 4 - TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE INTÉRIEURES

- Affichage de la température et de l'hygrométrie intérieures actuelles.

 Une pression sur la touche MIN/MAX permet d'afficher les relevés MIN/MAX de température et d'hygrométrie intérieures enregistrés, avec affichage de l'icône MIN/MAX à la section 5.

- Section 5 TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

 Affichage de la température extérieure actuelle.

 Une pression sur la touche MIN/MAX permet d'afficher les relevés MIN/MAX de
- Une pression sur la touche Min/MAX permet d'affichage de l'icône MIN ou MAX.

 Une pression sur la touche CH/+ permet d'affichage de l'icône MIN ou MAX.

 Une pression sur la touche CH/+ permet d'affichage de l'icône MIN ou MAX.

 L'icône de réception s'affiche au moment de la transmission pour confirmer la
- réception par la station de base de la température extérieure.

RÉGLAGES MANUELS

Dans la fonction "Réglage", les réglages manuels suivants sont possibles :

Réglage du contraste de l'écran LCD

- Réglage du fuseau horaire Réglage de la réception du signal horaire activée/désactivée (ON/OFF) Réglage du format 12/24 H

- Réglage du format 12/24 H
 Réglage de l'heure
 Réglage du calendrier
 Réglage de la ville de lever/coucher du soleil
 Réglage "Snooze"
 Réglage °C/ 'F
 Réglage de la sensibilité des icônes de prévision météo

Appuyez sur la touche SET pendant environ 3 secondes pour accéder à ces différents réglage :

CONTRASTE DE L'ÉCRAN LCD



Huit niveaux de contraste de l'écran LCD sont programmables (par défaut : niveau LCD 5). Pour régler le niveau du contraste :

- L'écran ci-dessus s'affiche. Appuyez sur la touche CH/ + pour sélectionner le niveau du contraste.
- Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage du "Fuseau horaire". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage 2.

FUSEAU HORAIRE:



- Le fuseau horaire par défaut de la station météo est 0. Pour modifier le fuseau horaire :

 1. Après le réglage du contraste de l'écran LCD, appuyez sur la touche SET pour passer au réglage du fuseau horaire (clignote).

 2. Réglez le fuseau horaire à l'aide de la touche CH/ +. Les fuseaux horaires vont de –2h à +5h, par intervalles consécutifs d'une heure.

 3. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage de la "Réception du signal horaire (activée/désactivée)". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage.

RÉCEPTION DU SIGNAL HORAIRE (ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE)

TIME

Icône de réception de l'heure (clignote) $\Gamma \subseteq \Gamma$

Dans les zones où la réception du signal DCF-77 est impossible, la réception de ce signal peut être désactivée. L'horloge fonctionne alors comme une horloge à quartz classique. (Le réglage par défaut est activé (ON).

1. L'affichage "ON" et l'icône de réception clignotent à l'écran LCD.

2. Désactivez (OFF) la réception du signal horaire à l'aide de la touche CH/+.

3. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage du "Format 12/24 H". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/SUN pour quitter le Réglage.

_Clignote

Si la réception du signal horaire est désactivée (OFF) manuellement, l'horloge ne tentera aucune réception du signal DCF tant que la fonction reste désactivée (OFF). L'icône de réception du signal DCF ne sera pas affichée à l'écran LCD.

FORMAT 12/24 H



- Après l'activation/désactivation (ON/OFF) de la réception du signal horaire, appuyez sur la touche SET: "12 h" ou "24 h" clignote à l'écran LCD (24 h par défaut).
- Sélectionnez le format 12 H ou 24 H à l'aide de la touche CH/ +.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au "Réglage manuel de l'heure". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage.

Remarque : Lorsque le format 24 H est sélectionné, le calendrier affiche la date suivie du mois. Lorsque le format 12 H est sélectionné, le calendrier affiche le mois suivi de la date.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

Si la station météo ne peut détecter le signal DCF (perturbations, hors de portée, etc.), l'heure peut être réglée manuellement. L'horloge fonctionne alors comme une horloge à quartz classique.



- Pour régler l'heure :
 1. Les chiffres des heures clignotent à la section « Heure » de l'écran.
- Réglez les heures à l'aide de la touche CH/+, puis appuyez sur la touche SET pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes clignotent : appuyez sur la touche CH/+ pour régler les 2.
- minutes.
- Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage du "Calendrier". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/SUN pour quitter le réglage. 4.

Remarque : Bien que réglée manuellement, la station météo continuera à rechercher le signal horaire toutes les heures. Lorsque la réception est réussie, l'heure reçue remplace l'heure réglée manuellement. Pendant les tentatives de réception, l'icône de la tour DCF clignote à l'écran. En cas d'échec, l'icône de la tour DCF ne s'affichera plus mais une tentative sera lancée une heure après.

CALENDRIER

A la mise en service, la date par défaut de la station météo est 1. 1. de l'année 2011. Dès que le signal radio piloté est reçu, la date est mise à jour automatiquement. Cependant, si le signal n'est pas reçu, la date peut également être réglée manuellement. Pour ce faire, procédez comme indiqué ci-dessous :



"Date. Mois." (format 24H) "Mois. Date." (format 12 H)

- 2. 3.
- Après le réglage de l'heure, appuyez sur la touche SET pour passer au réglage du calendrier. L'année va clignoter. Réglez l'année désirée à l'aide de la touche CH/+. La plage de réglage s'étend de 2011 à 2029 (2011 par défaut). Appuyez sur la touche SET pour passer au réglage du mois. Le chiffre du mois clignote. Appuyez sur la touche CH/+ pour régler le mois, puis sur la touche SET pour passer au réglage de la date. Le chiffre de la date clignote. Appuyez sur la touche CH/+ pour régler la date. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant : lever du soleil, coucher du soleil et durée de l'ensoleillement Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage.

HEURE DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL ET DURÉE DE L'ENSOLEILLEMENT

L'horloge solaire calcule automatiquement l'heure de lever et de coucher du soleil ainsi que la durée quotidienne d'ensoleillement, basées sur la ville sélectionnée et la date. (voir le paragraphe "Lever/Coucher du Soleil/Durée d'ensoleillement") :



Vous pouvez choisir parmi $\bf 39$ villes, les noms s'affichant sous forme abrégée (ex. : AMS=Amsterdam).

La liste des villes est la suivante :

PAR - Paris ROM – Rome LYO - Lyon F- Francfort BAI - Bari FL -Flensbourg M - Munich BAR -Barcelonne H - Hannovre HB -Brême MAD - Madrid MAR - Marseille S - Stuttgart SB -Sarrebruck BOL -Bologne BOR - Bordeaux HEL - Helsinki HH - Hambourg HRO - Rostock MD - Magdebourg MIL - Milan MZ -Mayence SEV -Séville BRU -Bruxelles STO - Stockholm VIE -Vienne CPH - Copenhague D - Düsseldorf INS - Innsbruck LDN -Londres ZRH - Zürich AMS - Amsterdam DD --Dresde EF- Erfurt N - Nuremberg NAN - Nantes LUX -Luxembourg OSL - Oslo B - Berlin

Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage "Snooze". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le Réglage.

SNOOZE:



- La temporisation de la fonction "Snooze" (= répétition de l'alarme) peut être désactivée (OFF) ou réglée jusqu'à un maximum de 30 minutes (10 minutes par défaut):


 1. Le chiffre de la temporisation (en minutes) clignote. Réglez la temporisation (en minutes) de la fonction "Snooze" à l'aide de la touche CH/ +. Chaque pression sur la touche augmente le temps de 5 minutes. Lorsque "OFF" est affiché, la fonction "Snooze" est désactivée.

 2. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'"Affichage °C /°F". Vous pouvez également appuyer -sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage.
- pour quitter le réglage.

Remarque:

Si la fonction "Snooze" a été réglée sur "OFF", cette fonction ne sera pas activée.

AFFICHAGE ℃/°F




- L'unité d'affichage de la température par défaut est °C (degrés Ce Isius). Pour sélectionner F (degrés Fahrenheit), procédez comme indiqué ci-dessous :

 1. "°C" clignote ; basculez entre "°C" et "°F" à l'aide de la touch e CH/ +.

 2. Lorsque l'unité de température désirée a été sélectionnée, appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et passer au réglage de la "Sensibilité des icônes météo". Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/ SUN pour quitter le réglage. réglage.

SENSIBILITÉ DES ICÔNES MÉTÉO

Dans les localités sujettes aux changements brusques des conditions météo, la valeur seuil de déclenchement peut être modifiée pour afficher plus rapidement les changements.



- Réglez la sensibilité des icônes météo à l'aide de la touche CH/+. Il existe 3 niveaux de sensibilité : 1, 2 et 3 ; le niveau 1 est le plus sensible, le niveau 3 le moins sensible (le niveau par défaut est "2").

 Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et quittez complètement la fonction de réglages manuels. 1.
- 2.

RÉGLAGE DE L'ALARME :

Icône d'alarme clignotante



- Pour régler l'alarme :

 1. Appuyez sur la touche ALM pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les chiffres de l'heure d'alarme clignotent.

 2. Le chiffre des heures et l'icône de l'alarme clignotent. Appuyez sur la touche CH/ +
- 3.
- Le chiffre des heures et l'icône de l'alarme clignotent. Appuyez sur la toucne CH/ + pour régler les heures. Une fois les heures réglées, appuyez brièvement sur la touche ALM; le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur la touche CH/ + pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur la touche ALM pour confirmer le réglage. Pour activer/ désactiver la fonction "Alarme", appuyez une fois sur la touche ALM. L'affichage de l'icône de l'alarme signifie que l'alarme est activée (ON). 5.

Remarque : La durée de la sonnerie de l'alarme est de 120 secondes

- ACTIVATION DU "SNOOZE" ET ARRÊT DE LA SONNERIE :

 1. Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche SNOOZE/ SUN pour activer la fonction "Snooze" (report de sonnerie). La sonnerie est interrompue et l'alarme sonnera de
- nouveau après la temporisation programmée.
 Pour arrêter complètement la sonnerie, appuyez sur une touche autre que la touche SNOOZE/ SUN.

PRÉVISIONS MÉTÉO ET TENDANCE :

Les icônes de prévision météo (Miss Météo) : L'une des 15 icônes météo (sous forme de Miss Météo habillé de diverses façons) est affichée au centre de l'écran LCD, indiquant les différentes prévisions météo en fonction de la pression atmosphérique (Ensoleillé, Ensoleillé + Nuageux ou Nuageux + Pluvieux) et de la température extérieure actuelle (température mesurée par l'émetteur 1) :

	≥ 26°C	19 – 25.9°C	10 – 18.9°C	0 – 9.9°C	< 0°C
Ensoleille	5 🔆	茶	茶	茶	☆
	1	1			

	≥ 26°C	19 - 25.9°C	10 – 18.9°C	0 – 9.9°C	< 0°C
Ensoleillé + Nuageux			1		
	≥ 26°C	19 – 25.9°C	10 – 18.9°C	0 – 9.9°C	< 0°C
Nuageux + Pluvieux					* * * +

A chaque changement soudain ou significatif de la pression atmosphérique, les icônes météo s'actualisent afin de représenter ce changement. Si les icônes ne changent pas, ceci signifie que la pression atmosphérique n'a pas changé ou que le changement a été trop lent pour que la station météo puisse l'enregistrer. Cependant, si l'icône affichée est un soleil ou un nuage de pluie, les icônes ne changeront pas si le temps s'améliore (avec l'icône de soleil) ou se dégrade (avec l'icône de pluie), car elles sont déjà des extrêmes.

Les icônes affichées annoncent le temps en termes d'amélioration ou de dégradation, mais pas nécessairement en termes de soleil ou de pluie. Par exemple, si le temps actuel est nuageux et que l'icône de pluie est affichée, ceci ne signifie pas que l'appareil est défectueux parce qu'il ne pleut pas. Ceci indique simplement que la pression atmosphérique a baissé et que le temps devrait se dégrader, sans qu'il pleuve nécessairement.

Remarque :

Les prévisions météo des 12 à 24 premières heures qui suivent la mise en oeuvre ne doivent pas être pris en compte. La station météo a besoin de collecter les données sur la pression atmosphérique à altitude constante afin de pouvoir produire des relevés précis. Comme pour toute prévision météo, l'exactitude absolue ne peut être garantie. La précision de la prévision météo est estimée à environ 75%, compte tenu des divers endroits dans lesquels l'utilisation de la station météo est prévue. Dans les endroits où les changements de temps sont brusques (par exemple beau temps suivi de pluie), les relevés de la station météo seront plus précis que dans les endroits où le temps reste constant la plupart du temps (par exemple beau temps quasi-constant).

Si vous déplacez la station météo vers un endroit à plus haute ou plus basse altitude par rapport à son emplacement d'origine (par exemple du rez-de-chaussée aux étages supérieurs d'une maison), retirez les piles de la station, puis réinsérez les après 30 secondes environ. Ceci évitera que la station météo ne prenne ce déplacement pour un changement de pression atmosphérique, celui-ci n'étant dû qu'au léger changement d'altitude. Une fois de plus, ne tenez pas compte des prévisions météo pour les 12 à 24 heures suivantes, afin de laisser se stabiliser les relevés à altitude constante.

INDICATEUR DE TENDANCE MÉTÉO

Les indicateurs de tendance, (flèche ascendante et descendante près de Miss Météo) fonctionnent en tandem avec les icônes météo. Lorsque l'indicateur pointe vers le haut, la pression atmosphérique augmente et une amélioration du temps est attendue ; par contre, lorsque l'indicateur pointe vers le bas, la pression atmosphérique diminue et une détérioration est attendue.

Ainsi, vous pouvez remarquer l'évolution passée du temps et la tendance à venir. Par exemple, si l'indicateur est tourné vers le bas et que les icônes nuageux sont affichées, le dernier changement important du temps s'est produit lorsqu'il faisait beau (icône beau temps uniquement). Donc, le prochain changement sera l'affichage des icônes nuageux, puisque l'indicateur sera tourné vers le bas.

Remarque

Lorsque l'indicateur de tendance a enregistré un changement de pression atmosphérique, il reste affiché à l'écran LCD.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'HYGROMÉTRIE INTÉRIEURES : La température et l'hygrométrie intérieures sont automatiquement mesurées et affichées à la quatrième section de l'écran LCD.



MIN — Icône Minimum

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE:
La dernière section de l'écran LCD affiche la température extérieure et une icône de réception du signal ; l'identifiant de l'émetteur est affiché sous la température, uniquement dans le cas où des émetteurs extérieurs multiples sont utilisés.



Identifiant de l'émetteur (affiché uniquement en cas d'émetteurs multiples)

AFFICHAGE DES RELEVÉS MAXIMUM ET MINIMUM INTÉRIEURS :

- A partir de l'affichage principal, appuyez trois fois sur la touche MIN/ MAX. Les relevés maximums de température et d'hygrométrie intérieures seront affichés. L'heure du relevé de la température est également affichée.

 Appuyez de nouveau sur la touche MIN/ MAX pour afficher les relevés minimums de température et d'hygrométrie intérieures. L'heure du relevé de la température est également affichée.

RÉINITIALISATION DES RELEVÉS MAXIMUM/ MINIMUM INTÉRIEURS

- A partir de l'affichage principal, appuyez trois fois sur la touche MIN/ MAX pour afficher les relevés MIN/ MAX.
- Appuyez sur la touche SET pendant environ 3 secondes pour réinitialiser toutes les données maximums et minimums intérieures aux valeurs et heures actuelles.

Simultanément, les relevés MIN/ MAX de température du canal extérieur affiché seront également réinitialisés.

AFFICHAGE DES RELEVÉS MAXIMUM ET MINIMUM EXTÉRIEURS :

- A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche CH/ + pour sélectionner l'émetteur souhaité. L'identifiant s'affiche sous le relevé de température extérieure.
- Appuyez sur la touche MIN/ MAX ; le relevé max. de température de l'émetteur sélectionné s'affiche avec l'heure et la date du relevé
- sélectionné s'affiche avec l'heure et la date du relevé.
 3. Appuyez de nouveau sur la touche MIN/ MAX ; le relevé min. de température de l'émetteur sélectionné s'affiche. Appuyez sur la touche ALM pour revenir à l'affichage principal


RÉINITIALISATION DES RELEVÉS MAXIMUM/ MINIMUM EXTÉRIEURS

Remarque : Les relevés MIN et MAX de chaque émetteur doivent être réinitialisés séparément.

- A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche CH/ + pour sélectionner un émetteur (1, 2 ou 3). L'identifiant s'affiche sous le relevé de température extérieure.
 - Remarque: L'identifiant ne s'affiche que dans le cas d'émetteurs multiples.
- 2. Appuyez sur la touche MIN/MAX ; l'icône max. s'affiche.
- Appuyez sur la touche SET pendant environ 3 secondes pour réinitialiser tous les relevés maximums et minimums de température extérieure aux valeurs et heures actuelles.


Remarque : Simultanément, les relevés MIN/ MAX de température et d'hygrométrie intérieures seront également réinitialisés.

LEVER / COUCHER DU SOLEIL / DURÉE D'ENSOLEILLEMENT :



Appuyez sur la touche SNOOZE/ SUN pour basculer entre l'heure de lever du soleil, l'heure de coucher du soleil et la durée quotidienne d'ensoleillement :

Lever du soleil



Coucher du soleil



Durée quotidienne d'ensoleillement



PHASES DE LA LUNE

La station météo affiche 12 phases de lune différentes selon le calendrier.

Remarque : Dans l'hémisphère sud, les phases de lune sont identiques, mais la forme de la lune est inversée.











Décroissante Décroissante grand ménisque petit ménisque



petit ménisque



grand ménisque







petite gibbeuse



grande gibbeuse

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

Le rétro-éclairage LED est activé automatiquement lorsqu'une touche de la Station météo est actionnée. Le rétro-éclairage LED reste allumé environ 9 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

ÉMETTEUR DE TEMPÉRATURE

La portée de l'émetteur de température peut être influencée par la température ambiante. Des températures froides peuvent en effet réduire le rayon d'émission. Merci de tenir compte de cette information lors du positionnement extérieur de l'émetteur.

RÉCEPTION 868 MHz

La station météo devrait recevoir les données de température dans les 5 minutes qui suivent la mise en oeuvre. Si les données de température extérieure ne sont pas reçues dans les 5 minutes qui suivent cette mise en service (la section « extérieur » de l'écran affiche "--- après 3 échecs de réception), veuillez vérifier les points suivants :

- La station météo ou l'émetteur devraient être situés à 1,5-2 mètres au moins de toutes
- sources d'interférences telles que les moniteurs d'ordinateurs ou les téléviseurs. Évitez de positionner l'émetteur sur ou à proximité immédiate de cadres de fenêtres 2. métalliques.
- L'utilisation d'autres appareils électriques tels que des casques ou des enceintes fonctionnant sur la même fréquence de signal (868MHz) peut empêcher une bonne transmission ainsi qu'une bonne réception du signal. 3.
- Des voisins utilisant des appareils électriques sur la fréquence de signal 868MHz peuvent aussi brouiller la transmission des données.


Note:

Quand la réception du signal 868MHz est correcte, il est conseillé de ne pas rouvrir le couvercle des piles de l'émetteur ou de la station météo, car les piles risqueraient de se dégager de leurs contacts et de forcer une fausse réinitialisation. Si cela ce produit, réinitialisez tous les appareils (voir le paragraphe « Installation » ci-dessus) et évitez ainsi les problèmes de transmission.

Le rayon de transmission de l'émetteur vers la station météo est d'environ 100m, en espace dégagé. Cependant, ceci dépend de l'environnement et des niveaux d'interférence. Si la

réception reste impossible alors que tous ces facteurs ont été respectés, réinitialisez tous les appareils (voir le paragraphe « **Installation** » ci-dessus).

MISE EN PLACE DE LA STATION MÉTÉO



La station météo est conçue pour être accrochée sur un mur ou pour être posée sur une table. Évitez d'installer l'appareil sur un mur exposé aux rayons du soleil.

- Pour une fixation murale :


 1. Fixez une vis (non fournie) au mur désiré en laissant dépasser la tête d'environ 5mm.
- Rabattez le socle de la station météo et accrochez la station à la vis. Assurez-vous du bon maintient de la station avant de la lâcher.

MISE EN PLACE DE L'ÉMETTEUR DE TEMPÉRATURE



L'émetteur est fourni avec un support qui peut se fixer au mur à l'aide des deux vis fournies. Il peut aussi être posé sur une surface plane en enclenchant l'émetteur sur le support.

Fixation murale



- Fixez le support au mur désiré à l'aide des vis et des chevilles
- 2. Encastrez l'émetteur de température dans le support.

Note:

Avant de fixer l'émetteur au mur de façon définitive, placez tous les appareils aux endroits désirés et assurez-vous de la bonne réception de la température extérieure sur la station météo. En cas de nonréception du signal, changez l'émetteur de place ou déplacez-le légèrement, ceci pouvant aider à une meilleure réception du signal.

SOIN ET ENTRETIEN:

- Évitez les extrêmes de température, vibrations et chocs, car ils peuvent endommager
- les appareils et provoquer des prévisions et relevés imprécis.

 Nettoyez les boîtiers et l'écran à l'aide d'un chiffon doux humide uniquement. N'utilisez aucun solvant ou produit abrasif au risque de rayer l'écran LCD et les boîtiers.
- N'immergez pas les appareils dans l'eau.
- Retirez immédiatement les piles usées afin d'éviter les fuites et les dégâts.
 Remplacez-les uniquement par des piles neuves du type recommandé.
 Ne pas tenter de réparer les appareils. Retournez-les au point d'achat d'origine pour réparation par un ingénieur qualifié. Ouvrir les appareils ou les modifier en annule la garantie.

Ne pas exposer les appareils à des changements extrêmes et soudains de température; ceci peut provoquer des modifications rapides des prévisions et réduire ainsi leur précision.

SPÉCIFICATIONS:

Températures recommandées de fonctionnement : +5°C à +40°C / +41°F à +104°F

Températures recommandées de fonctionnement : +5°C à +40°C / +41°F à +104°F

Plage de mesure des températures :

Intérieure : -9.9°C à +59.9°C avec résolution de 0.1°C / 14.1°F à +13.9.8°F avec
résolution de 0.2°F ("OF.L" affiché en-dehors de ce rayon)

Extérieure : -39.9°C à '+'59.9°C avec résolution de 0.1°C / -39.8°F à +139.8°F avec
résolution de 0.2°F ("OF.L" affiché en-dehors de ce rayon)

Plage de mesure de l'hygrométrie :

Intérieure : 20% à 95% avec résolution de 1% (Affiche "--" si la température est endehors de ce rayon ; affiche "19%" si < 20% et "96%" si > 95%)

Intervalle de relevé des données :

16 secondes

Intervalle de relevé de la température intérieure : 16 secondes Intervalle de relevé de l'hygrométrie intérieure : 16 secondes Intervalle de réception de la température extérieure : 4 secondes

Alimentation :

: 2 x AA, IEC, LR6, 1,5 V : 2 x AA, IEC, LR3, 1,5 V Station météo Émetteur de température Durée de vie des piles (piles alcalines recommandées) : Approximativement 12 mois : Approximativement 12 mois Station météo

Emetteur de température

Dimensions (L x I x H) Station météo 124,3 x 28,4 x 92,5 mm Émetteur de température : 38,2 x 21,2 x 128,3 mm

- INFORMATION DU CONSOMMATEUR :

 Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses.
 La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de
- collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peut nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.

 Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de
- lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés
- incorrects et des conséquences qui pourraient en découler. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation domestique comme indicateur de la température.

- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.

- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

 Ce produit n'est pas un jouet ; tenir hors de la portée des enfants.

 Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite et préalable du fabricant.







<u>Directive R&TTE 1999/5/CE</u>
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.